PORTUGUÊS



Mixer KIKO - Gerenciador de áudio

NLL-4C

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR O MIXER.



Mixer KIKO, fabricado pela Eletroleve, centraliza os controles de volumes dos áudios que são inseridos no intercom, oriundos de sistemas de avisos e alarmes. Uma de suas entradas é exclusiva para música estereofônica. Dá condição ao co-piloto ou passageiro de estar conectado ao intercom, ouvindo todos os áudios (intercom, rádio VHF, música e alarmes) ou ouvir somente música. O mixer possui também uma chave "ON × OFF" para comandar outro sistema qualquer.

Os procedimentos para instalação e operação do mixer estão descritos nas próximas páginas deste manual.

Leia com atenção e entre em contato com o suporte técnico da Eletroleve se necessitar de mais informações.

Atenção: As instruções deste manual são baseadas na utilização do mixer com o intercom ACT-1 da Eletroleve.

ELETROLEVE Ind. e Com. Ltda

www.eletroleve.com.br

I - Descrição do equipamento


À frente do mixer há quatro botões de controle de volume, numerados de 1 a 4, os quais possibilitam ao piloto ajustar os níveis de intensidade de áudio dos sistemas de avisos, alarmes e música.

Os sistemas podem variar de uma aeronave para outra, dependendo dos equipamentos que possui. Os botões número 2, 3 e 4 podem receber áudio do GPS, TCAS, EFIS/EMS ou qualquer outro equipamento que emita sinais de áudio. O botão número 1 tem dois canais e é destinado à entrada da música.



Abaixo dos botões de volume há dois interruptores, como se vê na figura acima, os quais serão descritos a seguir.

ONLY MUSIC: _____ Este interruptor possui três posições.



Posição "INT": Piloto e co-piloto estarão conectados ao intercom, em condições de conversarem entre si e também ouvirão o rádio VHF, música e todos os áudios emitidos pelos sistemas de aviso e alarmes da aeronave.

Posição "ONLY MUSIC": O co-piloto (ou passageiro) só ouvirá música e ficará desconectado dos áudios do intercom.

Posição "CO-PILOT ONLY MUSIC": o piloto deixará de ouvir a música, ficando apenas para o co-piloto. Nas duas posições anteriores o piloto houve todos os áudios e nesta ele deixa de ouvir apenas a música.

Observação: Com a chave na posição "Only Music" o co-piloto ou passageiro não houve o intercom, mas o seu microfone permanece conectado e o piloto ouvirá se, eventualmente, o co-piloto falar alguma coisa.

Posição da chave	Piloto	Co-piloto
Co-piloto Only Music	Intercom e áudios.	Música
INT	Intercom, áudios, e música.	Intercom, áudios, e música.
ONLY MUSIC	Intercom, áudios, e música.	Música

Áudios: canais 2, 3 e 4.

Chave ON×OFF: Este interruptor está disponibilizado no mixer para acionar um equipamento da aeronave. Não atua necessariamente como interruptor do mixer. Pode funcionar como chave LIGA×DESLIGA, cancelamento de áudio, alternância entre sistemas em uma determinada entrada do mixer, enfim, a definição de seu uso ficará a critério de quem projetar a sua instalação na aeronave. Mais detalhes serão mostrados à frente, no tópico de instalação.

LED de indicação: O mixer possui no seu painel frontal um LED (Light Emitting Diode) que pode acender com três cores diferentes, abaixo discriminadas.

<u>Verde</u>: Mixer ligado.

Vermelho: Co-piloto ou passageiro "only music".

Azul: Chave " $ON \times OFF$ " ligada.

II - Aparelho de telefone celular

Se o mixer estiver sendo usado com o intercom ACT-1, da Eletroleve, o canal número 2 poderá ser utilizado para o telefone celular. Assim, o volume da recepção do telefone celular será controlado pelo botão n.º 2 do mixer.

Somente o piloto pode usar o telefone celular no intercom ACT-1.


As instruções de como utilizar o telefone celular estão no manual de instruções do intercom.

Para um controle total no mixer, deixe em máximo o ajuste de volume no aparelho celular.

A figura ao lado mostra a caixa de conexões para telefone celular, gravador e música (discman, iPod ou pendrive-MP3), que pertence ao sistema do intercom ACT-1.

Dentro do mixer há uma chave que seleciona o tipo de áudio que passará pelo canal 2 (telefone ou outro), veja na página 9.







Para instalar o mixer no painel da aeronave, deve-se seguir os seguintes passos:

- 1- Retirar os *knobs* do mixer (basta puxar).
- 2- Retirar o painel frontal do mixer, soltando os seus 2 parafusos de fixação.
- 3- Marcar, com o próprio painel frontal do mixer, as furações que deverão ser feitas no painel da aeronave.

 Obs.: Certifique-se de que há espaço suficiente atrás do painel da aeronave, inclusive para o plugue DB25 que será conectado atrás do mixer (deve haver pelo menos 20 cm de profundidade).
- 4- Efetuar as furações no painel da aeronave, com os mesmos diâmetros dos furos do painel do mixer.
- 5- Fixar o mixer, inserindo-o por trás do painel da aeronave e parafusando o painel do mixer pela frente, como é mostrado na figura acima.






Instalação elétrica: Do plugue DB25 de trás do mixer saem os cabos para as diversas conexões que serão feitas, como mostra a figura da página anterior e a foto ao lado. Para facilitar a instalação na aeronave, os cabos elétricos são fornecidos já montados com seus conectores e com etiquetas que especificam para que servem.

Esses cabos são feitos considerando que o uso do mixer será com o intercom ACT-1, da Eletroleve. Para a interface com intercomunicadores de outras marcas, a Eletroleve fornece o mixer com o kit de instalação desmontado, ficando a cargo do técnico instalador a realização das adaptações necessárias.

Para a alimentação do mixer o fio positivo e negativo devem ter bitolas de 22 AWG. Não use fusível de valor maior que 1A.




Cabos de conexões do mixer: Acima vê-se uma foto dos cabos de conexões, com o plugue DB25 que é conectado atrás da caixa do mixer. Vê-se dois desses cabos que possuem conectores na extremidade em forma de "T". Eles serão inseridos na linha do fone co-piloto e na caixa de conexões do intercom ACT-1. Os fios preto e vermelho são para a alimentação. Os três fios que estão unidos, cada um com um conector na extremidade, são para as entradas de áudio 2, 3 e 4, dos quais falaremos mais detalhadamente à frente. A entrada de áudio 2 não será utilizada se o controle de volume do telefone celular for feito pelo mixer (veja instrução na página 9). Finalmente, vê-se na foto mais 6 fios comuns, com etiquetas nas pontas, que serão comentados na página seguinte.

Estes fios são para a ligação de um outro equipamento qualquer, utilizando-se a chave "ON × OFF" do mixer.

O desenho ao lado mostra a correspondência de cada um dos contatos do relé, que fica dentro da caixa do mixer e é comandado pela chave "ON × OFF". Os 6 fios que estão ligados neste relé possuem etiquetas com as inscrições respectivas, mostradas no desenho.

Chave "ON × **OFF":** Esta chave, como já foi dito acima, está inserida no mixer sem uma função preestabelecida. Pode-se utilizá-la para ligar algum outro equipamento de áudio ou outra função que se encontrar para o seu uso, de acordo com a necessidade e criatividade de quem projetar o sistema de áudio da aeronave. Pode-se também utilizar para ligar o próprio mixer, dependendo de como se fizer as ligações externas.




A corrente elétrica que passará pelos contatos do relé, que é comandado pela chave "ON × OFF", não pode exceder 1A. Para sistemas que requeiram corrente elétrica maior coloca-se outro relé externo.

Controles de áudio do mixer: O mixer possui 4 controles de áudio. O controle n.º 1 é específico para música, com dois canais (L e R). O controle número 2 pode controlar o áudio do telefone celular do piloto ou controlar outro sistema de áudio qualquer e, neste caso, seu funcionamento será idêntico aos controles 3 e 4. Com exceção do controle 1, os demais possuem um *trimpot* de pré-ajuste na placa de circuito, dentro do mixer, localizados atrás dos potenciômetros de volume. Eles servem para um pré-ajuste da intensidade do sinal dos alarmes e avisos que entram nos respectivos canais. São mostrados na figura da página seguinte.

Para utilizar o controle n.º 2 para sinal de alarme ou aviso (e não para celular) é necessário deixar a chave S1 na posição "A". Esta chave fica na placa de circuito do mixer, dentro da caixa e está mostrada na figura da página seguinte.

Telefone celular: No controle número 2 pode ser ligado o telefone celular, desde que o mixer seja usado com o intercom ACT-1. Passa pelo mixer somente a linha "FONE" do celular.

<u>Atenção</u>: Dentro do mixer há uma chave (S1) com duas posições. Na posição "A" ela <u>não</u> controla o celular e ajusta o volume de outro sistema que tenha sido ligado na entrada de áudio n.º 2. Na posição "B" ela habilita o canal 2 para controlar o volume do telefone celular.



Chave S1, posição A: O canal de áudio número 2 controlará o áudio do sistema que estiver ligado a ele, igual ao que acontece com os canais de áudio 3 e 4.

Chave S1, posição B: O canal de áudio número 2 controlará o áudio do telefone celular (somente o "fone" celular). Nessa condição não se usa a entrada de áudio n.º 2. (Esta função é possível somente com o intercom ACT-1) Para mudar a posição da chave S1 deve-se retirar a tampa da caixa do mixer. A posição da chave na placa de circuito está mostrada no desenho ao lado.

Música: O canal de áudio n.º 1 é destinado ao controle de volume da música. São dois canais, esquerdo e direito (estéreo). Convém deixar bem alto o volume no aparelho musical, porque é esse ajuste que determinará o volume máximo a ser alcançado no mixer. Para esse canal não há *trimpot* de préajuste e o som só sairá estereofônico nos fones se o intercom e os próprios fones permitirem essa condição, com dois canais de áudio.

Instalação do Mixer em outro modelo de intercom: Para efetuar o projeto de instalação do mixer utilizando um outro intercom, que não seja o ACT-1, tomarse-á como referência as informações técnicas de ambos os equipamentos (mixer e intercom), podendo entrar em contato com e equipe técnica da Eletroleve para obter mais informações em relação ao mixer, se for necessário.

Pré-ajuste dos níveis de áudio:



Nem sempre se sabe antecipadamente qual será a intensidade dos áudios que serão controlados pelo mixer. Por isso, dentro da caixa, atrás dos potenciômetros dos canais 2, 3 e 4, há *trimpots* de préajuste do nível de áudio. Para realizar o pré-ajuste, o mixer deve estar conectado na aeronave, através de seu conector DB25, com a tampa retirada para se ter acesso aos *trimpots* de pré-ajuste. Procede-se então da seguinte maneira:


- 1- Deixe os potenciômetros de volume dos canais 2, 3 e 4 em máximo e gire no sentido horário os 3 *trimpot*s, com uma chave de fenda de 3mm ou 1/8" (veja a figura ao lado).
- 2- Coloque um *headphone* para ouvir os áudios, ligue a chave *máster* e de aviônicos da aeronave.
- 3- Acione o equipamento cujo áudio esteja ligado na entrada número 2, de forma que se possa ouvir nos fones o referido áudio. Enquanto ouve o sinal de áudio, comece a girar o respectivo potenciômetro de controle de volume e verifique se a intensidade do som começa a diminuir imediatamente ao início da rotação do botão. Se isso ocorrer, não precisa mexer no *trimpot*, deixa-o como está. Mas, se o nível do áudio não baixar enquanto gira o botão de volume no sentido anti-horário, vindo a ocorrer a diminuição do volume só mais para o final do curso do potenciômetro, é necessário realizar o pré-ajuste no *trimpot*. Retorne o botão de volume para máximo e acione novamente o áudio daquele canal. Ao ouvir o áudio, gire o *trimpot* no sentido anti-horário com uma chave de fenda até começar a diminuir o volume do áudio. O ponto ideal de ajuste no *trimpot* geralmente é este quando fica perceptível o início de diminuição do volume de áudio, então mantenha-o nesta posição e considere encerrado o pré-ajuste do respectivo canal de áudio do mixer. Mas, se considerar que tenha ficado muito alto o volume máximo, diminua no *trimpot* até o nível que considerar adequado.
- 4- Repita o passo 3 nos demais canais de áudio, ouvindo os áudios dos equipamentos que estiverem ligados em cada um desses canais do mixer.

Conexão dos equipamentos ao mixer:

Na figura ao lado vê-se um exemplo de como podem ser as entradas de áudio no mixer. Os equipamentos que estão ligados nas entradas de áudio 2 e 3 têm dois fios (+ e -), sendo que os negativos não são comuns ao terra (*ground*). Já o áudio 4 tem um fio só, porque o seu negativo é comum. Neste caso, o terminal negativo do respectivo canal no mixer deve ser aterrado.

Todos os fios de entrada de áudio do mixer devem ser blindados. Quando o negativo do áudio não for comum ao terra, use um cabo blindado com dois fios e aterre um dos lados da malha. Os trafos dentro do mixer não podem ficar com um dos terminais soltos, sem ligação.

O desenho ao lado é só um exemplo, cada uma das entradas de áudio dependerá de como é a saída dos equipamentos que serão ligados ao mixer.



Descrição dos pinos de conexão do plugue DB25:

Pin 1	Terra (Avionics ground point)	Pin 14	Saída fone esq. do co-piloto (vai para o intercom)
Pin 2	Entrada "+" de áudio n.º 2	Pin 15	Saída de áudio (vai à entrada auxiliar do intercom)
Pin 3	Entrada "-" de áudio n.º 2	Pin 16	Saída fone dir. do co-piloto (vai para o intercom)
Pin 4	Entrada "+" de áudio n.º 3	Pin 17	Música, canal direito (Music system input L)
Pin 5	Entrada "-" de áudio n.º 3	Pin 18	Música – canal direito (Music system input R)
Pin 6	Entrada "+" de áudio n.º 4	Pin 19	Entrada do fone do co-piloto – dir. (R)
Pin 7	Entrada "-" de áudio n.º 4	Pin 20	Alimentação elétrica (+ DC)
Pin 8	Aux C2	Pin 21	Música-saída canal dir. (Music system output R)
Pin 9	Aux NA1	Pin 22	Música-saída canal esq. (Music system output L)
Pin 10	Aux NF1	Pin 23	Entrada de áudio do telefone celular
Pin 11	Aux C1	Pin 24	Saída para o intercom do áudio do celular
Pin 12	Aux NF2	Pin 25	Entrada do fone do co-piloto – esq. (L)
Pin 13	Aux NA2		

IV- Especificações

Dimensões:	$75 \times 35 \times 130$ mm.
Peso:	360g.
Corrente máxima de alimentação	180 mA
Saída de áudio do canal n.º 1 (Música) para o co-piloto:	135 mW em cada 150 Ω .
Corrente máxima de alimentação:	180 mA.
Impedância das entradas de áudio 2, 3 e 4	32Ω
Tensão máxima de alimentação:	14,5 VDC

V- <u>Informações complementares</u>

Qualquer problema que ocorrer com o mixer deverá ser notificado à Eletroleve.

Outras informações técnicas, incluindo eventuais mudanças ou atualizações no mixer, serão disponibilizadas na seção "Boletim Técnico" da página da Eletroleve na internet: www.eletroleve.com.br.

Mantenha-se sempre em contato conosco.

No Chile: Ultra Sport - Casilla 14.047 - Santiago 21 - CHILE

Fone: (56 2) 341 1140 Fax: (56 2) 341 1140 -

www.ultrasport.cl

Eletroleve Indústria & Comércio Ltda.

Caixa Postal 2094, CEP 79008-970 – Campo Grande, MS – BRASIL Telefones: 55 67 3042 1045 /46 – www.eletroleve.com.br